

VORTEXY

MX-E

MX-S

MX-F

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

	Katalogové číslo	Produkt	Popis
	18900034	VT1.1	Standartní horní kryt pro nádoby <math>\lt; \text{Ø}30\text{mm}</math>
	18900044	VT1.2	Držák na adaptér pro VT1.3.1 až VT1.3.5
	18900505	VT1.3	Univerzální horní deska, 100 mm, bez gumové vakuové sací patky
	18900158	VT1.3.7	Gumová vakuová sací patka se šroubem
	18900020	VT1.3.1	Adaptér na zkumavky, 48 otvorů, <math>\text{Ø} 6\text{ mm}</math>, použití s VT1.3 / VT1.2 / PS1.1
	18900021	VT1.3.2	Adaptér na zkumavky, 15 otvorů, <math>\text{Ø} 10\text{ mm}</math>, použití s VT1.3 / VT1.2 / PS1.1
	18900022	VT1.3.3	Adaptér na zkumavky, 16 otvorů, <math>\text{Ø} 12\text{ mm}</math>, použití s VT1.3 / VT1.2 / PS1.1
	18900023	VT1.3.4	Adaptér na zkumavky, 8 otvorů, <math>\text{Ø} 16\text{ mm}</math>, použití s VT1.3 / VT1.2 / PS1.1
	18900024	VT1.3.5	Adaptér na zkumavky, 8 otvorů, <math>\text{Ø} 20\text{ mm}</math>, použití s VT1.3 / VT1.2 / PS1.1
	18900043	VT1.3.6	Nástavec, pro nádoby <math>\lt; \text{Ø} 99\text{ mm}</math>